

GUIA RÁPIDA DE USUARIO MONITOR G-VM15

GalaK
SECURITY

Micrófono

Pantalla 4,3" —



GalaK

Apertura puerta
secundaria

Silenciar:

en reposo una pulsación silencia tono llamada, y si se mantiene pulsado silencia al resto de aparatos de la misma vivienda

con pantalla encendida silencia el micrófono ("mute")

Altavoz



Apertura puerta principal



Activación Audio:

Con pantalla encendida al pulsarlo se establece comunicación audio con la placa de calle

En reposo una pulsación permite llamada intercomunicante, y si se mantiene presionado permite variar el tono de llamada

Esta tecla PARPADEA cuando la línea está ocupada o cuando se intenta realizar una operación / función que no es posible en ese momento / circunstancia

Ajustes:

Con pantalla encendida mantener presionado para acceder a ajustes de imagen (color, contraste y brillo)

Monitoreo: una pulsación activa imagen de la cámara (si se ha instalado cámara adicional, presionar de nuevo para pasar a la siguiente imagen)

Si se mantiene pulsado permite cambiar el volumen del tono de la llamada