

CALEFACTOR PARA CAMARA RES-90.
CCD CAMERA RES-90 HEATER.



1.- Retirar los cuatro tornillos que inmovilizan el carenado de la telecámara.

1.- Remove the four screws that fix the case of the CCD camera.




2.- Insertar los pins, suministrados en el kit, en los taladros dispuestos en el circuito y soldarlos.

Insertar el módulo calefactor, en los pins, con el cable de alimentación en el lado marcado con +.

2.- Insert the pins, supplied with the kit, into the holes fitted on the P.C.B. and solder them.

Insert the heater module into the pins, with the power cord by the side with + impressed.



3.- Pasar el cable de alimentación del calefactor por el orificio del carenado.

Situar y atornillar el carenado de la telecámara.

Conectar el cable de alimentación al + del circuito CVO-90.

3.- Cable the power cord of the heater through the hole of the case.

Place and screw the case of the CCD camera.

Connect the power cord to + terminal of the CVO-90.

NOTA : INSTALAR SOLO EN LUGARES MUY HUMEDOS Y FRIOS.
NOTE : INSTALL ONLY IN COLD AND WET PLACES.